



# Paddelsspass MRS Packraft Barracuda

## Tipps zur sorgenfreien Nutzung

Willkommen an Bord des MRS Duo-Packrafts von **Paddelsspass**.

Damit Ihr von Anfang an vollen „Paddelsspass“ mit unserem Leihboot habt, hier Hinweise zu Aufbau, Nutzung und Abbau.

# MRS<sup>®</sup>



## AUFBAU

Wie wird das Packraft aufgebaut? Ganz einfach, das Aufblasen des Bootes erfolgt mit dem mitgelieferten Nylonsack, dem „Blasesack“, mit dem die Luft ins Boot gedrückt wird:

1. Das Boot auspacken, entfalten und das Ventil komplett abschrauben.



2. Blasesack direkt am Boot anschrauben.



3. Luft „einfangen“. Öffnung in den Wind halten oder kräftig in den Sack pusten oder den geöffneten Sack von unten nach oben schnell hochziehen (auf verdrehte Öffnung achten).
4. Blasesack schnell (!) schließen (Stäbe verdrehen, zuhalten).
5. Luft auspressen und den Vorgang wiederholen bis das Boot vollständig gefüllt ist.



6. Blasesack nun wieder vom Boot abschrauben.
7. Ventil möglichst **schnell** einschrauben. (Luftverlust)

8. Nun noch die Süllränder einbringen. Dazu öffnet Ihr die Reißverschlüsse rechts und links am Cockpit. Dann schiebt Ihr gefühlvoll die hellen vorgeformten Kunststoffteile vorne und hinten in die Süllrandaufnahmen. Danach nehmt Ihr die beiden ebenfalls vorgeformten schwarzen GfK-Teile und verbindet diese jeweils mit den hellen Kunststoffteilen durch zusammenstecken. Reißverschlüsse jetzt schließen.



9. Restlichen Druck per **Handpumpe** (Rückschlagventil) aufbauen bis das Boot prall gefüllt ist. Ventilkappe schließen.

10. Sitze und Lehnen nun noch per Lunge mit dem Mund aufpumpen (Mundstücke werden von uns selbstverständlich nach jedem Gebrauch desinfiziert). Wenn Sitzfläche oder Lehne voll sind, die Ventilkappe im Uhrzeigersinn schnell schließen.

**HINWEIS:** Bei kaltem Wasser muss je nach Lufttemperatur das Boot ggf. nachgepumpt werden, da kühlere Luft sich zusammenzieht.

Alles für die Tour nicht benötigte Material und Eure persönlichen Dinge (z.B. Handy, Proviant) in den wasserdichten Rucksack packen. Diesen verschließen und aufs Bootsverdeck vorne legen und mit den beiden Expandern auf dem Boot sichern. Dazu in die am Boot vorhandenen Ösen die Karabiner der Expander einhaken.

**Fertig! Paddel zusammenbauen, ggf. Spritzdecken anlegen und los geht's!**

# ABBAUVORGANG

An den Sitzen und Lehnen die Ventilkappen gegen den Uhrzeigersinn öffnen, damit die Luft entweichen kann. Expander entfernen.

Das Befüllventil komplett abschrauben, damit die Luft entweichen kann.

Jetzt wieder die Reißverschlüsse im Cockpit öffnen. Die schwarzen GfK-Teile vorsichtig von den hellen Kunststoffteilen trennen. Dann alle 4 Element pro Cockpit entfernen. Reißverschlüsse schließen.

Das TrekRaft lässt sich nun entweder falten (flach auslegen, längs jeweils vom Rand nach innen schlagen und dann nochmals aufeinander – dann von einer Seite in Größe des Packsackes falten) oder auch zusammenrollen.

Falten und Rollen immer in Richtung des Ventils, damit die Luft herausgepresst wird. Auch beim Zusammenrollen erst die Seiten nach innen schlagen.

Paddel und das Kleinmaterial zusammenlegen und alles zusammen ab in den Rucksack. Sollten Ihr mangels Übung Boot und Zubehör nicht mehr perfekt unterbringen, einfach so gut wie möglich verstauen.

Wir checken sowieso nochmals alles bei Rückgabe und machen das dann gerne für Euch.

## Allgemein zu beachtende Hinweise

*Wenn das Boot Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, prüft von Zeit zu Zeit den Druck in den Luftschläuchen. Luft dehnt sich bei Erwärmung aus. Verhindert deswegen, dass durch Sonneneinstrahlung (Erwärmung) ein zu hoher Druck im Schlauch entsteht und lasst bei Bedarf etwas Luft ab.*

*Setzt Euch erst ins Boot, wenn dieses komplett im Wasser ist und nicht mehr zu stark am Grund aufsetzt.*

## **Sicherheit**

 Tragt eine Schwimmweste/ggf. Helm, wenn Ihr mit dem Boot auf dem Wasser seid.

 Nehmt Euch vor raschen Witterungsänderungen in Acht.

 Unterschätzt bitte nicht die generellen Gefahren des Wassersports.